
Lab11: 중첩원리 및 등가회로

학번: 22200034 이름: 곽도현

1. 실험에서 측정하여 얻은 결과표를 나타내고, 표에 나타난 값(c와 d 항목)를 서로 비교하여 중 첩이론이 무엇인지 설명하고, 측정을 통해 이론이 성립했음을 보이시오 (2점)




| Procedure   | Computed Voltage |                |                       | Computed Current<br>(측정값 이용하여 계산) |                |                |
|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | V <sub>A</sub>   | V <sub>B</sub> | <b>V</b> <sub>C</sub> | I <sub>1</sub>                    | l <sub>2</sub> | I <sub>3</sub> |
| (a) V <sub>ref1</sub> 만 인가된 경우                      | 5.08V            | 3.01V          | 20.14mV               | 0.74mA                            | 0.44mA         | 0.29mA         |
| (b) V <sub>ref2</sub> 만 인가된 경우                      | 1.17mV           | 2.40V          | 10.03V                | -0.90mA                           | -1.14mA        | 0.24mA         |
| (c) (a)와 (b) 결과 이용하여 계산                             | 5.08V            | 5.41V          | 10.05V                | -0.16mA                           | -0.70mA        | 0.53mA         |
| (d) V <sub>ref1</sub> , V <sub>ref2</sub> 모두 인가된 경우 | 5.09V            | 5.43V          | 10.05V                | -0.16mA                           | -0.70mA        | 0.54mA         |

## [설명 및 분석]


중첩 원리(superposition)은 각각의 독립된 전원을 분리해 계산하는 원리를 말한다. 즉, 위의 실험에서 두 전압원(Vref1, Vref2) 중 각각 하나씩만을 남기고 전압과 전류를 구하면 그 합이 원회로의 값과 일치한다.

실제 실험 결과 (c)의 값과 (d)의 값이 거의 일치함을 볼 수 있다. 이론 값과 실제 값이 차이나는 이유는 저항의 실제 값이 이론 값과 오차 범위 안에서 차이가 나기 때문이다.

## 2. 실험에서 측정하여 얻은 결과를 아래 표에 기록하고, Thevenin 등가회로가 무엇인지 설명하고, 측정을 통해 이론이 성립했음을 보이시오 (3점)



<원회로>



<Thevenin 등가회로>

| R <sub>L</sub>    | Measured $R_L$ | $V_{AB}(V)$ Measured (원회로에서 측정) | $V_{AB}(V)$ Measured (등가회로에서 측정) |
|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| $R_L = 150\Omega$ | 147Ω           | 1.61V                           | 1.71V                            |

## [설명 및 분석]

테브냉의 정리는 2개의 단자를 가진 선형 회로는 전압원 Vth와 저항 Rth가 직렬로 연결된 등 가회로로 대체될 수 있다는 것을 의미한다.

실제 실험 측정에서 원회로에서  $V_{AB}$ 가 1.61V, 등가회로에서  $V_{th}$ 가 7.12V,  $V_{th}$ 가 526 $\Omega$ ,  $V_{th}$  = 1.71V이므로 두 값이 거의 일치하므로 태브냉의 정리가 성립함을 알 수 있다.

실험 결과에서 발생한 오차는 실험 측정자의 한계와 Waveform으로 연결되는 DC 전압의 차이로 인한 것으로 볼 수 있다.